

LUCHTKOELER HANDLEIDING



GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor het kiezen van dit KiKiKo product.

Deze luchtcooler is onder strikte eisen geproduceerd om uw veiligheid te waarborgen.

Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en bewaar deze om later nog eens te raadplegen.

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN:

1. Geschikt voor een netspanning van 220-240V~/50Hz
2. Repareer het apparaat niet zelf, het moet worden gerepareerd door een reparateur of serviceagent

3. Gebruik het apparaat niet met natte handen
4. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen
5. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is
6. Steek geen vreemde voorwerpen in de luchtuitlaten en luchtinlaten
7. Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosief en brandbaar gas
8. Vermijd langdurige directe zonnestraling
9. Gebruik het apparaat alleen op een vlakke en stabiele ondergrond.
10. Gebruik het apparaat niet buitenshuis (alleen voor binnen gebruik)
11. Als het apparaat is omgevallen, trek direct de stekker uit het stopcontact. Als er water in het apparaat is gekomen tijdens het omvallen, direct opsturen naar reparatieafdeling of serviceagent
12. Reinig de buitenkant lichtjes met een vochtige doek. Gebruik geen enkel type wasmiddel of oplossing. Spoel het apparaat niet door met azijn of ontkalkingsmiddel
13. Het apparaat niet gedeeltelijk of geheel afdekken tijdens gebruik
14. Zorg altijd dat er minimaal 10cm ruimte is tussen het apparaat in gebruik en de muur/wand/gordijn
15. Schud het apparaat niet tijdens het gebruik, anders kan

het automatisch stoppen

16. Het water van de tank kan wat verkleuren en gaan ruiken in de zomer. Ververs het water regelmatig om dit te voorkomen

17. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid

18. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

19. Gebruik dit apparaat niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.

20. Mocht het nodig zijn om de unit te verplaatsen, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Rol het dan voorzichtig naar de gewenste positie.

21. Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het luchtfilterrooster verwijdert en schoonmaakt

22. Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact tijdens het schoonmaken van het apparaat.

23. Giet geen kokend of heet water in de luchtcooler. Dit kan het apparaat onherstelbaar beschadigen

IN GEBRUIKNAME:

Water bijvullen:

Ontgrendel de watertank aan de onderkant van de luchtkoeler. Giet koud water in de watertank en duw de watertank terug en vergrendel de watertank.

AANDACHTSPUNTEN:

Kijk goed naar het niveau van de watertank wanneer u water toevoegt.

Het waterniveau in de watertank mag op geen enkel moment boven de "MAX" lijn komen.

Bij gebruik als luchtkoeler, moet het waterniveau ten minste gevuld zijn boven "MIN" lijn.

Plaats een koelelement of ijsblokjes in de watertank en/of boven in het reservoir als u de efficiëntie van koeling wilt verhogen. Wanneer u koelelementen en/of ijsblokjes in de watertank legt, mag het waterniveau op geen enkel moment boven de "MAX" lijn komen.

HET GEBRUIK VAN BEVROREN KOELEMEMENT:

Ontgrendel de watertank en leg er een koelelement (of ijsblokjes) in. Check het waterniveau na het plaatsen van het koelelement. Het waterniveau in de watertank mag op geen enkel moment boven de "MAX" lijn komen duw de watertank terug en vergrendel de watertank.

BEDIENING:

De luchtkoeler kan worden bediend met de bedieningsknoppen op het apparaat en met de bijgeleverde afstandsbediening.

ON/OFF:

Stop de stekker van de luchtkoeler in het stopcontact. Druk op "ON/OFF" om de luchtkoeler aan of uit te zetten.

COOL:

Zorg ervoor dat de watertank is gevuld. Druk op "COOL" om de Koeling/bevochtiging functie te activeren. Als u ijsblokjes en/of een koelelement in de watertank en/off reservoir legt, zal dit het koeleffect vergroten. Druk nogmaals op de "COOL" knop om deze functie te annuleren.

MODE:

Druk op "MODE" om tussen de verschillende luchtkoeler modus te schakelen (Normal/Eco/Sleep). Druk meermaals op de "MODE" knop om het programma te kiezen of desbetreffende modus te annuleren.

LIGHT:

Druk op "LIGHT" om de display verlichting uit of aan te schakelen

SPEED:

Druk op de "SPEED" knop om de ventilator snelheid naar wens aan te passen. U kunt kiezen uit 3 snelheden.

SWING:

Voor een gelijkmatige lucht- en temperatuurverdeling in de ruimte, kunt u gebruikmaken van de swingmodus. Druk op de knop "SWING" om dit in te schakelen en druk nogmaals om deze functie te annuleren.

ANION:

Druk op de knop "ANION" om de luchtzuivering functie te activeren. Druk nogmaals om deze functie te annuleren.

TIMER:

Druk op "TIMER" om de timer functie te activeren. Druk meermaals op de "TIMER" knop om het programma te kiezen (1/2/3/4/5/6/7/8/10/11/12 uur) en/of deze functie te annuleren.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD:

Zorg ervoor dat de luchtkoeler is uitgeschakeld en trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de luchtkoeler gaat reinigen. Filters en reservoir mogen schoongemaakt worden met neutraal schoonmaakmiddel en zachte borstel. Vervolgens afspoelen met schoon water en laten drogen. Installeer ten slotte opnieuw op het apparaat.

Technische specificaties:

Model	:	FLS-120CR18
Bedrijfsspanning	:	220-240V~
Nominaal vermogen	:	75Watt
Gewicht	:	7,4KG
Inhoud water tank	:	5L

EC – European Conformity Declaration

We, the importer, KiKiKo B.V., declare that the air cooler, FLS-120CR18 is in compliance with the following European

Directives:

- RoHS Directive (2011/65/EU)
- EMC Directive (2014/65/EU)
- Low Voltage Directive (2014/35/EU)
- ErP Directive (2009/125/EC)

European standards:

- EN 60335-1:2012+A11
- EN 60335-2-80:2003+A1+A2
- EN 60335-2-98:2003+A1+A2
- EN 62233:2008
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-3:2013
- EN IEC 61000-3-2:2019

Garantie

KiKiKo B.V. geeft standaard 1-jaar fabrieksgarantie op dit product.

Garantie vrijwaring

KiKiKo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen garantie voor schade die het gevolg is van onjuiste installatie, onjuiste montage, onjuist gebruik van het product of het niet naleven van de bedieningsinstructies en/of aangegeven veiligheid.

Distributeur

KiKiKo B.V.
Sterappel 20
6671 EB ZETTEN
www.kikiko.nl
info@kikiko.nl



www.tuv.com
ID 1419048775